




# Polare Koordinateneingabe:



- a) klicke das Icon "GERADE" an und achte auf die Statuszeile!
- b) **Startpunkt** der GERADE anklicken (  )
- c) Cursor in das Feld PR:  der Statuszeile setzen (Mausklick) ... oder mit der Tastatur " P " eingeben.
- e) **Endpunkt** mit **Tastatur** eingeben: (blaue Markierung überschreiben)



- Aufgabe 1:** Zeichne die Winkel mit den angegebenen Längen:
- 1. 30,30
  - 2. 60,60
  - 3. 90,30
  - 4. 120,60
  - 5. 150,30
  - 6. 180,60
  - 7. 210,30
  - 8. 240,60
  - 9. 270,30
  - 10. 300,60
  - 11. 330,30
  - 12. 360,60



- Aufgabe 2:** Verbinde die Enden der Geraden. Zeichne mit dem Konstruktionsfang!  (Statusleiste)

12-Polare-Koordinate\_30°.cad

Benennung: <u>POLARE KOORDINATENEINGABE</u>				Blatt-Nr: <u>12</u>
Maßstab: <u>1 : 1</u>	Geprüft: _____ _____	Datum: _____ _____	Name: _____ _____	Klasse: _____ _____